

REGLEURS DE FERS MAGNETIQUES MEL2



Mise en place: Positionnez l'aimant de régleurs de fer à la hauteur voulue et fixez cette position avec la vis de serrage.

Utilisation: Mettez le fer dans le manche et positionnez le régleur de fer, comme cela est représenté sur l'image, au-dessus du fer. Le fer va ensuite être tiré à la hauteur réglée auparavant, à l'aide de l'aimant. Désormais le fer peut être fixé de l'intérieur vers l'extérieur. Répétez cette opération avec tous vos fers.